

Riasztóközpont

PERFECTA

Firmware Verzió 1.01

perfecta_lf_hu 10/17



SZERVIZFUNKCIÓ LISTA

SATEL sp. z o.o.
ul. Budowlanych 66
80-298 Gdańsk
LENGYELORSZÁG
tel. +48 58 320 94 00
www.satel.eu

Riasztórendszer

Tulajdonos

Cím

Telefonszám

Jegyzetek.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

MASCO

SECURITY & GATE AUTOMATION TRADE LTD.

1. Bemutatkozás

Ez a dokumentum a szervizmód menüben elérhető funkciók listáját tartalmazza. Szögletes zárójelben a gyári alapértékek találhatóak (ha a paraméter meg van határozva / opció engedélyezve van).

1.1 Szervizmód elindítása

1. Vigye be a **szervizkódot** (alapértelmezett: 12345) és nyomja meg a *** 🔍** gombot.
2. Megjelenik a felhasználói menü.
3. Nyomja meg a **🔍 ▲** gombot.
4. Amikor a **➔** mutató a SZERVIZ MÓD-ra mutat nyomja meg a **# 🚪** gombot.
5. Szervizmód menü jelenik meg a kijelzőn (a **➔** mutató a SZERV.MÓD VÉGE funkcióra mutat).

1.2 Mozgás a menüben és a funkciók elindítása

A menüben történő mozgáshoz a nyílgombok vagy a funkciók elérését lehetővé tevő menűszámozás használható, de ez a két módszer egyidejűleg is alkalmazható. A **➔** mutató jelzi az elérhető almenüt vagy az indítható funkciót.

1.2.1 Nyílgombok használata

1. A **X | ▾** és a **🔍 | ▲** gombok használatával keresse meg a kívánt almenüt.
2. Nyomja meg a **☀️ | ➔** vagy **# 🚪** gombot az almenübe történő belépéshez (főmenübe történő visszalépéshez használja a **⌚ | ⏪** gombot).
3. Az 1-es és 2-es lépések ismétlésével keresse meg a kívánt funkciót.
4. Nyomja meg a **☀️ | ➔** vagy **# 🚪** gombot a funkció elindításához.

1.2.2 Menűszámok használata

Az almenük és funkciók számozással rendelkeznek.

1. A számbillentyűk használatával vigye be a kívánt számot (az utolsó számjegy törléséhez használja a **⌚ | ⏪** gombot).
2. A számmal jelzett menü megjelenik a kijelzőn (főmenübe történő visszalépéshez használja a *** 🔍** gombot).
3. Nyomja meg a **☀️ | ➔** vagy **# 🚪** gombot a funkció elindításához.

Ha a **➔** mutató a SZERV.MÓD VÉGE funkcióra mutat és gyorsan el kívánja érni valamelyik funkciót, akkor vigye be a kívánt funkció számát, majd nyomja meg a **☀️ | ➔** vagy **# 🚪** gombot. Például, amennyiben a bővítő azonosítási funkciót szeretné elindítani, akkor egymást követően nyomja meg a **2_{ABC}** **1** **# 🚪** gombokat.

Amennyiben a **➔** mutató a SZERV.MÓD VÉGE funkciótól eltérő funkcióra mutat, akkor a bevitt számjegy hozzáadásra kerül annak a számjegynek a végéhez, melyre a **➔** mutató éppen mutat. Az új számjegyek minden a kijelzőn látható számjegy végéhez kerülnek hozzáadásra (egyedül a SZERV.MÓD VÉGE funkció nem rendelkezik számozással). Például, ha a **➔** mutató a 31 (31.EOL) számra mutat, akkor a **3_{DEF}** **2_{ABC}** gombok egymást követő megnyomása a 3132 (3132.Zóna.32 EOL) funkció megjelenítését eredményezi, nem a 32 (32.ÉRZÉKENYSÉG) funkcióét. A 32 (32. ÉRZÉKENYSÉG) funkció megjelenítéséhez nyomja meg a **X | ▾** gombot (a **➔** mutató lefelé történő mozgatásához) vagy a **⌚ | ⏪** **2_{ABC}** gombokat(1-es törlése, majd 2-es hozzáadása).

Amennyiben emlékszik az almenü/funkció számára és el kívánja kerülni a hibákat, akkor a számok bevitelét megelőzően nyomja meg a  gombot.

1.3 Adat szerkesztés

Az adatok szerkesztésének módja az adat típusától függ. A szerkesztés befejeztét követően a  gomb megnyomásával menthetők el a végrehajtott változások. Ha a változások mentése nélkül kíván kilépni a menüből, akkor nyomja meg a  gombot.

1.3.1 Választás egytagú listából

A kijelző alsó sora az aktuálisan kiválasztott elemet mutatja. A listájában való mozgáshoz használja a  (le) és a  (fel) gombokat.

1.3.2 Választás többtagú listából

A kijelző alsó sora a kiválasztható tételek egyikét mutatja. Az elemek listájában való mozgáshoz használja a  (le) és  (fel) gombokat. A kijelző jobb felső sarkában egy további szimbólum jelenik meg:

 – a kijelzett elem kiválasztva / opció aktív;

- – a kijelzett elem nincs kiválasztva / opció kikapcsolva.

Bármelyik numerikus billentyűvel megváltoztathatja az aktuálisan kijelzett szimbólumot.

Amennyiben az összes téTEL állapotát (pl. zónák, kimenetek, opciók, stb.) látni kívánja, akkor nyomja meg a  vagy  gombokat. A kijelző körüli számok segítséget nyújtanak a tételek azonosításához. A mutató a  gomb segítségével jobbra, a  gomb segítségével pedig balra mozgatható. Ha a mutató a kiválasztott téTEL áll, akkor bármelyik numerikus billentyűvel megváltoztathatja annak állapotát. Amennyiben vissza kíván téRNi a korábbi listamegjelenítési móDHOZ, akkor nyomja meg a  vagy  gombot.

1.3.3 Decimális értékek bevitеле

A számjegyek beviteléhez használja a számozott gombokat. A mutató a  gomb segítségével jobbra, a  gomb segítségével pedig balra mozgatható. A  gomb megnyomásával törölhető a mutatótól jobbra található karakter.

1.3.4 Hexadecimális értékek bevitеле

A számjegyek beviteléhez használja a számozott gombokat. Az A, B és C karakterek beviteléhez használja a  gombot, és a D, E és F beviteléhez pedig a  gombot (kívánt karakter megjelenítéséig tartsa lenyomva). A mutató a  gomb segítségével jobbra, a  gomb segítségével pedig balra mozgatható. A  gomb megnyomásával törölhető a mutatótól jobbra található karakter.

1.3.5 Telefonszámok programozása

A számjegyek beviteléhez használja a számozott gombokat. A +, *, # karakterek beviteléhez használja a  gombot (kívánt karakter megjelenítéséig tartsa lenyomva). A mutató a  gomb segítségével jobbra, a  gomb segítségével pedig balra mozgatható. A  gomb megnyomásával törölhető a mutatótól jobbra található karakter.

1.3.6 Nevek bevitеле

A karakterek, az **Hiba! A hivatkozási forrás nem található..** táblázatnak megfelelően, a gombok használatával lehetséges. Kívánt karakter megjelenítéséig tartsa lenyomva. Az adott gombot a kívánt karakter megjelenítéséig tartsa lenyomva. Az adott gomb hosszan tartó megnyomása az azon szereplő számjegy megjelenítését eredményezi.

A kijelző jobb felső sarkában a betűméret információja látható: [ABC] vagy [abc] (bármelyik gomb legutolsó lenyomását követően néhány másodpercig látható).

A mutató a gomb segítségével jobbra, a gomb segítségével pedig balra mozgatható. A gomb megnyomásával törölhető a mutatótól jobbra található karakter.

Gomb		Következő gomblenyomás segítségével elérhető karakterek																		
1	!	?	'	`	←	"	{	}	\$	%	&	@	\	^			#	1		
2_{ABC}	a	b	c	2																
3_{DEF}	d	e	f	3																
4_{GHI}	g	h	i	4																
5_{JKL}	j	k	l	5																
6_{MNO}	m	n	o	6																
7_{PQRS}	p	q	r	s	7															
8_{TUV}	t	u	v	.	•													8		
9_{WXYZ}	w	x	y	z	9															
0₀	.	,	:	;	;	+	-	*#	/	=	_	<	>	()	[]	0		

1. Táblázat Nevek bevitelle során elérhető karakterek. A nagybetű ugyan azon billentyű lenyomásával érhető el (betűméret megváltoztatásához nyomja meg a gombot).

1.4 Szervizmód elrejtése

A szervizmód a 09.SM ELREJT. funkció használatának segítségével rejthető el. A vezérlőpanel szervizmódban marad, de a szervizmód menü nem kerül megjelenítésre. Ez abban az esetben hasznos, amennyiben meg kívánjuk akadályozni, hogy a szerviz menühöz időközben jogosulatlan személy is hozzáférhessen. A menühöz történő ismételt hozzáféréshez hajtsa végre a szervizmód eléréséhez szükséges folyamatot megegyező lépéseket.

1.5 Kilépés szervizmódból

Tartsa lenyomva a gombot mindaddig, amíg a mutató a SZERV.MÓD VÉGE funkcióra nem mutat, majd nyomja meg a

2. Szervizmód menü

Szerv.mód vége

0.Rendszer

 00.Szervizkód [12345]

 01.PERF. kulcs

 02.Gyári beáll.

 03.Sz.mód beáll.

 Szerv. mód hang [✓] Szerv. mód blokk.

 04.PERFECT.Soft

 041.Cím

 042.Port

 05.Táv. frissít

 051.Cím

 052.Port

 06.Idő

 061.Ny. idősz.

 062.Nyári kezd.

 063.Téli kezd.

 064.Időzóna

 065 RTC kiigaz.

 09.Sz. mód elr.

1.Partíciók

 13.Kilép. késl.

 131.p.1 kil. késl.

 132.p.2 kil. késl.

 14.Figy. késl.

 141.p.1 figy. kés.

 142.p.2 figy. kés.

 15.Ell. késl.

 151.p.1 ell. késl.

 152.p.2 ell. késl.

 16.Opciók

 161.p.1 opciók

 Végt. kilép. késl.

 Kilép. késl. bef.

 [✓]

 162.p.2 opciók

 Végt. kilép. késl.

 Kilép. késl. bef.

 [✓]

 18.Nevek

 181.Partíció 1

 [Partíció 1]

 182.Partíció 2

 [Partíció 2]

2.Bővítők

 20.Kezelő cím

 [Partíció 1]

 21.Azonosítás

 [Partíció 1]

 22.Partíciók

 220.Kez.0 part.

 [Partíció 1]

 221.Kez.1 part.

 [Partíció 1]

222.Kez.2 part.	[Partíció 1]
223.Kez.3 part.	[Partíció 1]
2212.B.0C part.	[Partíció 1]
2213.B.0D part.	[Partíció 1]
2214.B.0E part.	[Partíció 1]
2215.B.0F part.	[Partíció 1]
23.Max.AC ve.		
2312.AC.0C ve.	[1 perc]
2313.AC.0D ve.	[1 perc]
2314.AC.0E ve.	[1 perc]
2315.AC.0F ve.	[1 perc]
24.Csengő		
240.Kez.0 cseng.	
241.Kez.1 cseng.	
242.Kez.2 cseng.	
243.Kez.3 cseng.	
25.Hangerő		
251.Gombok		
2510.Gombok 0	[25%]
2511.Gombok 1	[25%]
2512.Gombok 2	[25%]
2513.Gombok 3	[25%]
252.Csengő		
2520.Csengő 0	[100%]
2521.Csengő 1	[100%]
2522.Csengő 2	[100%]
2523.Csengő 3	[100%]
253.Belép. késł.		
2530.Belépés 0	[100%]
2531.Belépés 1	[100%]
2532.Belépés 2	[100%]
2533.Belépés 3	[100%]
254.Kilép. késł.		
2540.Kilépés 0	[25%]
2541.Kilépés 1	[25%]
2542.Kilépés 2	[25%]
2543.Kilépés 3	[25%]
255.Tűzriasztás		
2550.Tűz 0	[100%]
2551.Tűz 1	[100%]
2552.Tűz 2	[100%]
2553.Tűz 3	[100%]
256.Bet. riaszt.		
2560.Betörés 0	[100%]
2561.Betörés 1	[100%]
2562.Betörés 2	[100%]
2563.Betörés 3	[100%]

257.Figy. riaszt.		[100%]
2570.Figyelm.0		[100%]
2571.Figyelm.1		[100%]
2572.Figyelm.2		[100%]
2573.Figyelm.3		[100%]
258.Új hiba		
2580.Új hiba.0		[25%]
2581.Új hiba.1		[25%]
2582.Új hiba.2		[25%]
2583.Új hiba.3		[25%]
26.LCD h.villágít.		
260.LCD h.vil.0		[auto 0-50%]
261.LCD h.vil.1		[auto 0-50%]
262.LCD h.vil.2		[auto 0-50%]
263.LCD h.vil.3		[auto 0-50%]
27.KEY h.villágít.		
270.KEY h.vil.0		[auto]
271.KEY h.vil.1		[auto]
272.KEY h.vil.2		[auto]
273.KEY h.vil.3		[auto]
28.Nevék		
280.Kez.0 név		[PRF-LCD 0]
281.Kez.1 név		[PRF-LCD 1]
282.Kez.2 név		[PRF-LCD 2]
283.Kez.3 név		[PRF-LCD 3]
2812.Bőv.0C név		[INT-E 0x0C]
2813.BővEx.0D név		[INT-E 0x0D]
2814.Bőv.0E név		[INT-E 0x0E]
2815.BővEx.0F név		[INT-O 0x0F]
29.Auto vil.		
290.Auto vil. 0		
291.Auto vil. 1		
292.Auto vil. 2		
293.Auto vil. 3		
210.Óraformátum		
2100.Óra 0		[éé hhh, óó:pp:mm]
2101.Óra 1		[éé hhh, óó:pp:mm]
2102.Óra 2		[éé hhh, óó:pp:mm]
2013.Óra 3		[éé hhh, óó:pp:mm]
211.Riasztások		
2110.Riasztás 0		
3 hib. kód ria.		Pánik riasztás
Orvosi riasztás		Csendes pánik
Tűzriasztás		

2111.Riasztás 1			
3 hib. kód ria.	Pánik riasztás
Orvosi riasztás	Csendes pánik
Tűzriasztás		
2112.Riasztás 2			
3 hib. kód ria.	Pánik riasztás
Orvosi riasztás	Csendes pánik
Tűzriasztás		
2113.Riasztás 3			
3 hib. kód ria.	Pánik riasztás
Orvosi riasztás	Csendes pánik
Tűzriasztás		
212.Opciók			
2120.Kez.0 opc.			
Part.1 megj. [✓]	Gyorsvezérlés
Part.2 megj [✓]	Hibaáttekintés
Part.1 gyorsél.	Csengő be/ki
Part.2 gyorsél.	Kijlez. mód vált. [✓]
Kódbevit. megj. [✓]		
2121.Kez.1 opc.			
Part.1 megj. [✓]	Gyorsvezérlés
Part.2 megj [✓]	Hibaáttekintés
Part.1 gyorsél.	Csengő be/ki
Part.2 gyorsél.	Kijlez. mód vált. [✓]
Kódbevit. megj. [✓]		
2122.Kez.2 opc.			
Part.1 megj. [✓]	Gyorsvezérlés
Part.2 megj [✓]	Hibaáttekintés
Part.1 gyorsél.	Csengő be/ki
Part.2 gyorsél.	Kijlez. mód vált. [✓]
Kódbevit. megj. [✓]		
2123.Kez.3 opc.			
Part.1 megj. [✓]	Gyorsvezérlés
Part.2 megj [✓]	Hibaáttekintés
Part.1 gyorsél.	Csengő be/ki
Part.2 gyorsél.	Kijlez. mód vált. [✓]
Kódbevit. megj. [✓]		
213.Felébresztés			
2130.Félébr. k0		
2131.Félébr. k1		
2132.Félébr. k2		
2133.Félébr. k3		
218.Csatl. üzen.			[Csatlakozás...]
3.Zónák			
31.EOL			
311.Zn.1 EOL		
312.Zn.2 EOL		

313.Zn.3 EOL
314.Zn.4 EOL
315.Zn.5 EOL
316.Zn.6 EOL
317.Zn.7 EOL
318.Zn.8 EOL
319.Zn.9 EOL
3110.Zn.10 EOL
3111.Zn.11 EOL
3112.Zn.12 EOL
3113.Zn.13 EOL
3114.Zn.14 EOL
3115.Zn.15 EOL
3116.Zn.16 EOL
3117.Zn.17 EOL
3118.Zn.18 EOL
3119.Zn.19 EOL
3120.Zn.20 EOL
3121.Zn.21 EOL
3122.Zn.22 EOL
3123.Zn.23 EOL
3124.Zn.24 EOL
3125.Zn.25 EOL
3126.Zn.26 EOL
3127.Zn.27 EOL
3128.Zn.28 EOL
3129.Zn.29 EOL
3130.Zn.30 EOL
3131.Zn.31 EOL
3132.Zn.32 EOL
32.Érzékenység	
321.Zn.1 érz. [320 ms]
322.Zn.2 érz. [320 ms]
323.Zn.3 érz. [320 ms]
324.Zn.4 érz. [320 ms]
325.Zn.5 érz. [320 ms]
326.Zn.6 érz. [320 ms]
327.Zn.7 érz. [320 ms]
328.Zn.8 érz. [320 ms]
329.Zn.9 érz. [320 ms]
3210.Zn.10 érz. [320 ms]
3211.Zn.11 érz. [320 ms]
3212.Zn.12 érz. [320 ms]
3213.Zn.13 érz. [320 ms]
3214.Zn.14 érz. [320 ms]
3215.Zn.15 érz. [320 ms]
3216.Zn.16 érz. [320 ms]

3217.Zn.17 érz.[320 ms]
3218.Zn.18 érz.[320 ms]
3219.Zn.19 érz.[320 ms]
3220.Zn.20 érz.[320 ms]
3221.Zn.21 érz.[320 ms]
3222.Zn.22 érz.[320 ms]
3223.Zn.23 érz.[320 ms]
3224.Zn.24 érz.[320 ms]
3225.Zn.25 érz.[320 ms]
3226.Zn.26 érz.[320 ms]
3227.Zn.27 érz.[320 ms]
3228.Zn.28 érz.[320 ms]
3229.Zn.29 érz.[320 ms]
3230.Zn.30 érz.[320 ms]
3231.Zn.31 érz.[320 ms]
3232.Zn.32 érz.[320 ms]
33.Típus	
331.Zn.1 típus[0.Belépés/Kilépés]
332.Zn.2 típus[3.Azonnali]
333.Zn.3 típus[3. Azonnali]
334.Zn.4 típus[3. Azonnali]
335.Zn.5 típus[3. Azonnali]
336.Zn.6 típus[3. Azonnali]
337.Zn.7 típus[3. Azonnali]
338.Zn.8 típus[6.240 szabotázs]
339.Zn.9 típus[3.Azonnali]
3310.Zn.10 típus[3.Azonnali]
3311.Zn.11 típus[3.Azonnali]
3312.Zn.12 típus[3.Azonnali]
3313.Zn.13 típus[3.Azonnali]
3314.Zn.14 típus[3.Azonnali]
3315.Zn.15 típus[3.Azonnali]
3316.Zn.16 típus[3.Azonnali]
3317.Zn.17 típus[3.Azonnali]
3318.Zn.18 típus[3.Azonnali]
3319.Zn.19 típus[3.Azonnali]
3320.Zn.20 típus[3.Azonnali]
3321.Zn.21 típus[3.Azonnali]
3322.Zn.22 típus[3.Azonnali]
3323.Zn.23 típus[3.Azonnali]
3324.Zn.24 típus[3.Azonnali]
3325.Zn.25 típus[3.Azonnali]
3326.Zn.26 típus[3.Azonnali]
3327.Zn.27 típus[3.Azonnali]
3328.Zn.28 típus[3.Azonnali]
3329.Zn.29 típus[3.Azonnali]
3330.Zn.30 típus[3.Azonnali]

3331.Zn.31 típus	[3.Azonnali]
3332.Zn.32 típus	[3.Azonnali]
34.Belép. késl.		
341.Zn.1 belép.	[30 mp.]
342.Zn.2 belép.	
343.Zn.3 belép.	
344.Zn.4 belép.	
345.Zn.5 belép.	
346.Zn.6 belép.	
347.Zn.7 belép.	
348.Zn.8 belép.	
349.Zn.9 belép.	
3410.Zn.10 belép.	
3411.Zn.11 belép.	
3412.Zn.12 belép.	
3413.Zn.13 belép.	
3414.Zn.14 belép.	
3415.Zn.15 belép.	
3416.Zn.16 belép.	
3417.Zn.17 belép.	
3418.Zn.18 belép.	
3419.Zn.19 belép.	
3420.Zn.20 belép.	
3421.Zn.21 belép.	
3422.Zn.22 belép.	
3423.Zn.23 belép.	
3424.Zn.24 belép.	
3425.Zn.25 belép.	
3426.Zn.26 belép.	
3427.Zn.27 belép.	
3428.Zn.28 belép.	
3429.Zn.29 belép.	
3430.Zn.30 belép.	
3431.Zn.31 belép.	
3432.Zn.32 belép.	
35.Hiba kód		
351.Zn.1 hiba	
352.Zn.2 hiba	
353.Zn.3 hiba	
354.Zn.4 hiba	
355.Zn.5 hiba	
356.Zn.6 hiba	
357.Zn.7 hiba	
358.Zn.8 hiba	
359.Zn.9 hiba	
3510.Zn.10 hiba	
3511.Zn.11 hiba	

3512.Zn.12 hiba
3513.Zn.13 hiba
3514.Zn.14 hiba
3515.Zn.15 hiba
3516.Zn.16 hiba
3517.Zn.17 hiba
3518.Zn.18 hiba
3519.Zn.19 hiba
3520.Zn.20 hiba
3521.Zn.21 hiba
3522.Zn.22 hiba
3523.Zn.23 hiba
3524.Zn.24 hiba
3525.Zn.25 hiba
3526.Zn.26 hiba
3527.Zn.27 hiba
3528.Zn.28 hiba
3529.Zn.29 hiba
3530.Zn.30 hiba
3531.Zn.31 hiba
3532.Zn.32 hiba

36.Opciók

361.P.1 Zónák

Zóna 1	[✓]	Zóna 17	[✓]
Zóna 2	[✓]	Zóna 18	[✓]
Zóna 3	[✓]	Zóna 19	[✓]
Zóna 4	[✓]	Zóna 20	[✓]
Zóna 5	[✓]	Zóna 21	[✓]
Zóna 6	[✓]	Zóna 22	[✓]
Zóna 7	[✓]	Zóna 23	[✓]
Zóna 8	[✓]	Zóna 24	[✓]
Zóna 9	[✓]	Zóna 25	[✓]
Zóna 10	[✓]	Zóna 26	[✓]
Zóna 11	[✓]	Zóna 27	[✓]
Zóna 12	[✓]	Zóna 28	[✓]
Zóna 13	[✓]	Zóna 29	[✓]
Zóna 14	[✓]	Zóna 30	[✓]
Zóna 15	[✓]	Zóna 31	[✓]
Zóna 16	[✓]	Zóna 32	[✓]

362.P.2 Zónák

Zóna 1	Zóna 17
Zóna 2	Zóna 18
Zóna 3	Zóna 19
Zóna 4	Zóna 20
Zóna 5	Zóna 21
Zóna 6	Zóna 22
Zóna 7	Zóna 23

MASCO Biztonságtechnikai és Nyílászáró Automatizálási Kereskedelmi Kft.

1131 Budapest, Reitter Ferenc utca 166-170.

Tel: (06 1) 3904170, Fax: (06 1) 3904173, E-mail: masco@asco.hu, www.masco.hu

Zóna 8	Zóna 24
Zóna 9	Zóna 25
Zóna 10	Zóna 26
Zóna 11	Zóna 27
Zóna 12	Zóna 28
Zóna 13	Zóna 29
Zóna 14	Zóna 30
Zóna 15	Zóna 31
Zóna 16	Zóna 32

363.Éjjel akt.

Zóna 1	Zóna 17
Zóna 2	Zóna 18
Zóna 3	Zóna 19
Zóna 4	Zóna 20
Zóna 5	Zóna 21
Zóna 6	Zóna 22
Zóna 7	Zóna 23
Zóna 8	Zóna 24
Zóna 9	Zóna 25
Zóna 10	Zóna 26
Zóna 11	Zóna 27
Zóna 12	Zóna 28
Zóna 13	Zóna 29
Zóna 14	Zóna 30
Zóna 15	Zóna 31
Zóna 16	Zóna 32

364.Nappal akt.

Zóna 1	Zóna 17
Zóna 2	Zóna 18
Zóna 3	Zóna 19
Zóna 4	Zóna 20
Zóna 5	Zóna 21
Zóna 6	Zóna 22
Zóna 7	Zóna 23
Zóna 8	Zóna 24
Zóna 9	Zóna 25
Zóna 10	Zóna 26
Zóna 11	Zóna 27
Zóna 12	Zóna 28
Zóna 13	Zóna 29
Zóna 14	Zóna 30
Zóna 15	Zóna 31
Zóna 16	Zóna 32

365.Él.egy. part.

Zóna 1	Zóna 17
Zóna 2	Zóna 18
Zóna 3	Zóna 19

MASCO Biztonságtechnikai és Nyílászáró Automatizálási Kereskedelmi Kft.

1131 Budapest, Reitter Ferenc utca 166-170.

Tel: (06 1) 3904170, Fax: (06 1) 3904173, E-mail: masco@masco.hu, www.masco.hu

Zóna 4	Zóna 20
Zóna 5	Zóna 21
Zóna 6	Zóna 22
Zóna 7	Zóna 23
Zóna 8	Zóna 24
Zóna 9	Zóna 25
Zóna 10	Zóna 26
Zóna 11	Zóna 27
Zóna 12	Zóna 28
Zóna 13	Zóna 29
Zóna 14	Zóna 30
Zóna 15	Zóna 31
Zóna 16	Zóna 32
366.Prioritás			
Zóna 1	Zóna 17
Zóna 2	Zóna 18
Zóna 3	Zóna 19
Zóna 4	Zóna 20
Zóna 5	Zóna 21
Zóna 6	Zóna 22
Zóna 7	Zóna 23
Zóna 8	Zóna 24
Zóna 9	Zóna 25
Zóna 10	Zóna 26
Zóna 11	Zóna 27
Zóna 12	Zóna 28
Zóna 13	Zóna 29
Zóna 14	Zóna 30
Zóna 15	Zóna 31
Zóna 16	Zóna 32
367.3 riasztás			
Zóna 1 [✓]	Zóna 17 [✓]
Zóna 2 [✓]	Zóna 18 [✓]
Zóna 3 [✓]	Zóna 19 [✓]
Zóna 4 [✓]	Zóna 20 [✓]
Zóna 5 [✓]	Zóna 21 [✓]
Zóna 6 [✓]	Zóna 22 [✓]
Zóna 7 [✓]	Zóna 23 [✓]
Zóna 8 [✓]	Zóna 24 [✓]
Zóna 9 [✓]	Zóna 25 [✓]
Zóna 10 [✓]	Zóna 26 [✓]
Zóna 11 [✓]	Zóna 27 [✓]
Zóna 12 [✓]	Zóna 28 [✓]
Zóna 13 [✓]	Zóna 29 [✓]
Zóna 14 [✓]	Zóna 30 [✓]
Zóna 15 [✓]	Zóna 31 [✓]
Zóna 16 [✓]	Zóna 32 [✓]

368.Áthid. let.

Zóna 1	Zóna 17
Zóna 2	Zóna 18
Zóna 3	Zóna 19
Zóna 4	Zóna 20
Zóna 5	Zóna 21
Zóna 6	Zóna 22
Zóna 7	Zóna 23
Zóna 8	Zóna 24
Zóna 9	Zóna 25
Zóna 10	Zóna 26
Zóna 11	Zóna 27
Zóna 12	Zóna 28
Zóna 13	Zóna 29
Zóna 14	Zóna 30
Zóna 15	Zóna 31
Zóna 16	Zóna 32

369.V.ford. hat.

Zóna 1	Zóna 17
Zóna 2	Zóna 18
Zóna 3	Zóna 19
Zóna 4	Zóna 20
Zóna 5	Zóna 21
Zóna 6	Zóna 22
Zóna 7	Zóna 23
Zóna 8	Zóna 24
Zóna 9	Zóna 25
Zóna 10	Zóna 26
Zóna 11	Zóna 27
Zóna 12	Zóna 28
Zóna 13	Zóna 29
Zóna 14	Zóna 30
Zóna 15	Zóna 31
Zóna 16	Zóna 32

370.Sért. esem.

Zóna 1	Zóna 17
Zóna 2	Zóna 18
Zóna 3	Zóna 19
Zóna 4	Zóna 20
Zóna 5	Zóna 21
Zóna 6	Zóna 22
Zóna 7	Zóna 23
Zóna 8	Zóna 24
Zóna 9	Zóna 25
Zóna 10	Zóna 26
Zóna 11	Zóna 27
Zóna 12	Zóna 28

MASCO Biztonságtechnikai és Nyílászáró Automatizálási Kereskedelmi Kft.

1131 Budapest, Reitter Ferenc utca 166-170.

Tel: (06 1) 3904170, Fax: (06 1) 3904173, E-mail: masco@masco.hu, www.masco.hu

Zóna 13	Zóna 29
Zóna 14	Zóna 30
Zóna 15	Zóna 31
Zóna 16	Zóna 32
371.V.áll. esem.			
Zóna 1	Zóna 17
Zóna 2	Zóna 18
Zóna 3	Zóna 19
Zóna 4	Zóna 20
Zóna 5	Zóna 21
Zóna 6	Zóna 22
Zóna 7	Zóna 23
Zóna 8	Zóna 24
Zóna 9	Zóna 25
Zóna 10	Zóna 26
Zóna 11	Zóna 27
Zóna 12	Zóna 28
Zóna 13	Zóna 29
Zóna 14	Zóna 30
Zóna 15	Zóna 31
Zóna 16	Zóna 32
372.Ria. törlés			
Zóna 1	Zóna 17
Zóna 2	Zóna 18
Zóna 3	Zóna 19
Zóna 4	Zóna 20
Zóna 5	Zóna 21
Zóna 6	Zóna 22
Zóna 7	Zóna 23
Zóna 8	Zóna 24
Zóna 9	Zóna 25
Zóna 10	Zóna 26
Zóna 11	Zóna 27
Zóna 12	Zóna 28
Zóna 13	Zóna 29
Zóna 14	Zóna 30
Zóna 15	Zóna 31
Zóna 16	Zóna 32
38.Nevek			
381.Zóna 1	[Zóna 1]
382.Zóna 2	[Zóna 2]
383.Zóna 3	[Zóna 3]
384.Zóna 4	[Zóna 4]
385.Zóna 5	[Zóna 5]
386.Zóna 6	[Zóna 6]
387.Zóna 7	[Zóna 7]
388.Zóna 8	[Zóna 8]

389.Zóna 9	[Zóna 9]
3810.Zóna 10	[Zóna 10]
3811.Zóna 11	[Zóna 11]
3812.Zóna 12	[Zóna 12]
3813.Zóna 13	[Zóna 13]
3814.Zóna 14	[Zóna 14]
3815.Zóna 15	[Zóna 15]
3816.Zóna 16	[Zóna 16]
3817.Zóna 17	[Zóna 17]
3818.Zóna 18	[Zóna 18]
3819.Zóna 19	[Zóna 19]
3820.Zóna 20	[Zóna 20]
3821.Zóna 21	[Zóna 21]
3822.Zóna 22	[Zóna 22]
3823.Zóna 23	[Zóna 23]
3824.Zóna 24	[Zóna 24]
3825.Zóna 25	[Zóna 25]
3826.Zóna 26	[Zóna 26]
3827.Zóna 27	[Zóna 27]
3828.Zóna 28	[Zóna 28]
3829.Zóna 29	[Zóna 29]
3830.Zóna 30	[Zóna 30]
3831.Zóna 31	[Zóna 31]
3832.Zóna 32	[Zóna 32]
39.Éles. mód		
391.Zóna.1 éles.	[Teljes éles.]
392.Zóna.2 éles.	[Teljes éles.]
393.Zóna.3 éles.	[Teljes éles.]
394.Zóna.4 éles.	[Teljes éles.]
395.Zóna.5 éles.	[Teljes éles.]
396.Zóna.6 éles.	[Teljes éles.]
397.Zóna.7 éles.	[Teljes éles.]
398.Zóna.8 éles.	[Teljes éles.]
399.Zóna.9 éles.	[Teljes éles.]
3910.Zóna.10 éles.	[Teljes éles.]
3911.Zóna.11 éles.	[Teljes éles.]
3912.Zóna.12 éles.	[Teljes éles.]
3913.Zóna.13 éles.	[Teljes éles.]
3914.Zóna.14 éles.	[Teljes éles.]
3915.Zóna.15 éles.	[Teljes éles.]
3916.Zóna.16 éles.	[Teljes éles.]
3917.Zóna.17 éles.	[Teljes éles.]
3918.Zóna.18 éles.	[Teljes éles.]
3919.Zóna.19 éles.	[Teljes éles.]
3920.Zóna.20 éles.	[Teljes éles.]
3921.Zóna.21 éles.	[Teljes éles.]
3922.Zóna.22 éles.	[Teljes éles.]

3923.Zóna.23 éles.	[Teljes éles.]
3924.Zóna.24 éles.	[Teljes éles.]
3925.Zóna.25 éles.	[Teljes éles.]
3926.Zóna.26 éles.	[Teljes éles.]
3927.Zóna.27 éles.	[Teljes éles.]
3928.Zóna.28 éles.	[Teljes éles.]
3929.Zóna.29 éles.	[Teljes éles.]
3930.Zóna.30 éles.	[Teljes éles.]
3931.Zóna.31 éles.	[Teljes éles.]
3932.Zóna.32 éles.	[Teljes éles.]

4.Kiemenetek**41.Funkckció**

411.Funkckció 1	[1.Külső szír.]
412.Funkckció 2	[1.Külső szír.]
413.Funkckció 3	
414.Funkckció 4	
415.Funkckció 5	
416.Funkckció 6	
417.Funkckció 7	
418.Funkckció 8	
419.Funkckció 9	
4110.Kim.10 fun.	
4111.Kim.11 fun.	
4112.Kim.12 fun.	
4113.Kim.13 fun.	
4114.Kim.14 fun.	
4115.Kim.15 fun.	
4116.Kim.16 fun.	

42.Időtart.

421.Kim.1 idő.	[5 perc]
422.Kim.2 idő.	
423.Kim.3 idő.	
424.Kim.4 idő.	
425.Kim.5 idő.	
426.Kim.6 idő.	
427.Kim.7 idő.	
428.Kim.8 idő.	
429.Kim.9 idő.	
4210.Kim.10 idő.	
4211.Kim.11 idő.	
4212.Kim.12 idő.	
4213.Kim.13 idő.	
4214.Kim.14 idő.	
4215.Kim.15 idő.	
4216.Kim.16 idő.	

43.Zónák**431.Kim.1 zónák**

MASCO Biztonságtechnikai és Nyílászáró Automatizálási Kereskedelmi Kft.

1131 Budapest, Reitter Ferenc utca 166-170.

Tel: (06 1) 3904170, Fax: (06 1) 3904173, E-mail: masco@asco.hu, www.masco.hu

Zóna 1[✓]	Zóna 17[✓]
Zóna 2[✓]	Zóna 18[✓]
Zóna 3[✓]	Zóna 19[✓]
Zóna 4[✓]	Zóna 20[✓]
Zóna 5[✓]	Zóna 21[✓]
Zóna 6[✓]	Zóna 22[✓]
Zóna 7[✓]	Zóna 23[✓]
Zóna 8[✓]	Zóna 24[✓]
Zóna 9[✓]	Zóna 25[✓]
Zóna 10[✓]	Zóna 26[✓]
Zóna 11[✓]	Zóna 27[✓]
Zóna 12[✓]	Zóna 28[✓]
Zóna 13[✓]	Zóna 29[✓]
Zóna 14[✓]	Zóna 30[✓]
Zóna 15[✓]	Zóna 31[✓]
Zóna 16[✓]	Zóna 32[✓]

432.Kim.2 zónák

Zóna 1[✓]	Zóna 17[✓]
Zóna 2[✓]	Zóna 18[✓]
Zóna 3[✓]	Zóna 19[✓]
Zóna 4[✓]	Zóna 20[✓]
Zóna 5[✓]	Zóna 21[✓]
Zóna 6[✓]	Zóna 22[✓]
Zóna 7[✓]	Zóna 23[✓]
Zóna 8[✓]	Zóna 24[✓]
Zóna 9[✓]	Zóna 25[✓]
Zóna 10[✓]	Zóna 26[✓]
Zóna 11[✓]	Zóna 27[✓]
Zóna 12[✓]	Zóna 28[✓]
Zóna 13[✓]	Zóna 29[✓]
Zóna 14[✓]	Zóna 30[✓]
Zóna 15[✓]	Zóna 31[✓]
Zóna 16[✓]	Zóna 32[✓]

433.Kim.3 zónák

Zóna 1	Zóna 17
Zóna 2	Zóna 18
Zóna 3	Zóna 19
Zóna 4	Zóna 20
Zóna 5	Zóna 21
Zóna 6	Zóna 22
Zóna 7	Zóna 23
Zóna 8	Zóna 24
Zóna 9	Zóna 25
Zóna 10	Zóna 26
Zóna 11	Zóna 27
Zóna 12	Zóna 28
Zóna 13	Zóna 29

Zóna 14	Zóna 30
Zóna 15	Zóna 31
Zóna 16	Zóna 32
434.Kim.4 zónák			
Zóna 1	Zóna 17
Zóna 2	Zóna 18
Zóna 3	Zóna 19
Zóna 4	Zóna 20
Zóna 5	Zóna 21
Zóna 6	Zóna 22
Zóna 7	Zóna 23
Zóna 8	Zóna 24
Zóna 9	Zóna 25
Zóna 10	Zóna 26
Zóna 11	Zóna 27
Zóna 12	Zóna 28
Zóna 13	Zóna 29
Zóna 14	Zóna 30
Zóna 15	Zóna 31
Zóna 16	Zóna 32
435.Kim.5 zónák			
Zóna 1	Zóna 17
Zóna 2	Zóna 18
Zóna 3	Zóna 19
Zóna 4	Zóna 20
Zóna 5	Zóna 21
Zóna 6	Zóna 22
Zóna 7	Zóna 23
Zóna 8	Zóna 24
Zóna 9	Zóna 25
Zóna 10	Zóna 26
Zóna 11	Zóna 27
Zóna 12	Zóna 28
Zóna 13	Zóna 29
Zóna 14	Zóna 30
Zóna 15	Zóna 31
Zóna 16	Zóna 32
436.Kim.6 zónák			
Zóna 1	Zóna 17
Zóna 2	Zóna 18
Zóna 3	Zóna 19
Zóna 4	Zóna 20
Zóna 5	Zóna 21
Zóna 6	Zóna 22
Zóna 7	Zóna 23
Zóna 8	Zóna 24
Zóna 9	Zóna 25

Zóna 10	Zóna 26
Zóna 11	Zóna 27
Zóna 12	Zóna 28
Zóna 13	Zóna 29
Zóna 14	Zóna 30
Zóna 15	Zóna 31
Zóna 16	Zóna 32

437.Kim.7 zónák

Zóna 1	Zóna 17
Zóna 2	Zóna 18
Zóna 3	Zóna 19
Zóna 4	Zóna 20
Zóna 5	Zóna 21
Zóna 6	Zóna 22
Zóna 7	Zóna 23
Zóna 8	Zóna 24
Zóna 9	Zóna 25
Zóna 10	Zóna 26
Zóna 11	Zóna 27
Zóna 12	Zóna 28
Zóna 13	Zóna 29
Zóna 14	Zóna 30
Zóna 15	Zóna 31
Zóna 16	Zóna 32

438.Kim.8 zónák

Zóna 1	Zóna 17
Zóna 2	Zóna 18
Zóna 3	Zóna 19
Zóna 4	Zóna 20
Zóna 5	Zóna 21
Zóna 6	Zóna 22
Zóna 7	Zóna 23
Zóna 8	Zóna 24
Zóna 9	Zóna 25
Zóna 10	Zóna 26
Zóna 11	Zóna 27
Zóna 12	Zóna 28
Zóna 13	Zóna 29
Zóna 14	Zóna 30
Zóna 15	Zóna 31
Zóna 16	Zóna 32

439.Kim.9 zónák

Zóna 1	Zóna 17
Zóna 2	Zóna 18
Zóna 3	Zóna 19
Zóna 4	Zóna 20
Zóna 5	Zóna 21

MASCO Biztonságtechnikai és Nyílászáró Automatizálási Kereskedelmi Kft.

1131 Budapest, Reitter Ferenc utca 166-170.

Tel: (06 1) 3904170, Fax: (06 1) 3904173, E-mail: masco@masco.hu, www.masco.hu

Zóna 6	Zóna 22
Zóna 7	Zóna 23
Zóna 8	Zóna 24
Zóna 9	Zóna 25
Zóna 10	Zóna 26
Zóna 11	Zóna 27
Zóna 12	Zóna 28
Zóna 13	Zóna 29
Zóna 14	Zóna 30
Zóna 15	Zóna 31
Zóna 16	Zóna 32

4310.Kim.10 zónák

Zóna 1	Zóna 17
Zóna 2	Zóna 18
Zóna 3	Zóna 19
Zóna 4	Zóna 20
Zóna 5	Zóna 21
Zóna 6	Zóna 22
Zóna 7	Zóna 23
Zóna 8	Zóna 24
Zóna 9	Zóna 25
Zóna 10	Zóna 26
Zóna 11	Zóna 27
Zóna 12	Zóna 28
Zóna 13	Zóna 29
Zóna 14	Zóna 30
Zóna 15	Zóna 31
Zóna 16	Zóna 32

4311.Kim.11 zónák

Zóna 1	Zóna 17
Zóna 2	Zóna 18
Zóna 3	Zóna 19
Zóna 4	Zóna 20
Zóna 5	Zóna 21
Zóna 6	Zóna 22
Zóna 7	Zóna 23
Zóna 8	Zóna 24
Zóna 9	Zóna 25
Zóna 10	Zóna 26
Zóna 11	Zóna 27
Zóna 12	Zóna 28
Zóna 13	Zóna 29
Zóna 14	Zóna 30
Zóna 15	Zóna 31
Zóna 16	Zóna 32

4312.Kim.12 zónák

Zóna 1	Zóna 17
--------	-------	---------	-------

MASCO Biztonságtechnikai és Nyílászáró Automatizálási Kereskedelmi Kft.

1131 Budapest, Reitter Ferenc utca 166-170.

Tel: (06 1) 3904170, Fax: (06 1) 3904173, E-mail: masco@asco.hu, www.masco.hu

Zóna 2	Zóna 18
Zóna 3	Zóna 19
Zóna 4	Zóna 20
Zóna 5	Zóna 21
Zóna 6	Zóna 22
Zóna 7	Zóna 23
Zóna 8	Zóna 24
Zóna 9	Zóna 25
Zóna 10	Zóna 26
Zóna 11	Zóna 27
Zóna 12	Zóna 28
Zóna 13	Zóna 29
Zóna 14	Zóna 30
Zóna 15	Zóna 31
Zóna 16	Zóna 32

4313.Kim.13 zónák

Zóna 1	Zóna 17
Zóna 2	Zóna 18
Zóna 3	Zóna 19
Zóna 4	Zóna 20
Zóna 5	Zóna 21
Zóna 6	Zóna 22
Zóna 7	Zóna 23
Zóna 8	Zóna 24
Zóna 9	Zóna 25
Zóna 10	Zóna 26
Zóna 11	Zóna 27
Zóna 12	Zóna 28
Zóna 13	Zóna 29
Zóna 14	Zóna 30
Zóna 15	Zóna 31
Zóna 16	Zóna 32

4314.Kim.14 zónák

Zóna 1	Zóna 17
Zóna 2	Zóna 18
Zóna 3	Zóna 19
Zóna 4	Zóna 20
Zóna 5	Zóna 21
Zóna 6	Zóna 22
Zóna 7	Zóna 23
Zóna 8	Zóna 24
Zóna 9	Zóna 25
Zóna 10	Zóna 26
Zóna 11	Zóna 27
Zóna 12	Zóna 28
Zóna 13	Zóna 29
Zóna 14	Zóna 30

Zóna 15	Zóna 31
Zóna 16	Zóna 32
4315.Kim.15 zónák			
Zóna 1	Zóna 17
Zóna 2	Zóna 18
Zóna 3	Zóna 19
Zóna 4	Zóna 20
Zóna 5	Zóna 21
Zóna 6	Zóna 22
Zóna 7	Zóna 23
Zóna 8	Zóna 24
Zóna 9	Zóna 25
Zóna 10	Zóna 26
Zóna 11	Zóna 27
Zóna 12	Zóna 28
Zóna 13	Zóna 29
Zóna 14	Zóna 30
Zóna 15	Zóna 31
Zóna 16	Zóna 32
4316.Kim.16 zónák			
Zóna 1	Zóna 17
Zóna 2	Zóna 18
Zóna 3	Zóna 19
Zóna 4	Zóna 20
Zóna 5	Zóna 21
Zóna 6	Zóna 22
Zóna 7	Zóna 23
Zóna 8	Zóna 24
Zóna 9	Zóna 25
Zóna 10	Zóna 26
Zóna 11	Zóna 27
Zóna 12	Zóna 28
Zóna 13	Zóna 29
Zóna 14	Zóna 30
Zóna 15	Zóna 31
Zóna 16	Zóna 32
44.Időzítők			
441.O.1 időz.			
Időzítő 1	Időzítő 5
Időzítő 2	Időzítő 6
Időzítő 3	Időzítő 7
Időzítő 4	Időzítő 8
442.O.2 időz.			
Időzítő 1	Időzítő 5
Időzítő 2	Időzítő 6
Időzítő 3	Időzítő 7
Időzítő 4	Időzítő 8

443.O.3 időz.

Időzítő 1	Időzítő 5
Időzítő 2	Időzítő 6
Időzítő 3	Időzítő 7
Időzítő 4	Időzítő 8

444.O.4 időz.

Időzítő 1	Időzítő 5
Időzítő 2	Időzítő 6
Időzítő 3	Időzítő 7
Időzítő 4	Időzítő 8

445.O.5 időz.

Időzítő 1	Időzítő 5
Időzítő 2	Időzítő 6
Időzítő 3	Időzítő 7
Időzítő 4	Időzítő 8

446.O.6 időz.

Időzítő 1	Időzítő 5
Időzítő 2	Időzítő 6
Időzítő 3	Időzítő 7
Időzítő 4	Időzítő 8

447.O.7 időz.

Időzítő 1	Időzítő 5
Időzítő 2	Időzítő 6
Időzítő 3	Időzítő 7
Időzítő 4	Időzítő 8

448.O.8 időz.

Időzítő 1	Időzítő 5
Időzítő 2	Időzítő 6
Időzítő 3	Időzítő 7
Időzítő 4	Időzítő 8

449.O.9 időz.

Időzítő 1	Időzítő 5
Időzítő 2	Időzítő 6
Időzítő 3	Időzítő 7
Időzítő 4	Időzítő 8

4410.O.10 időz.

Időzítő 1	Időzítő 5
Időzítő 2	Időzítő 6
Időzítő 3	Időzítő 7
Időzítő 4	Időzítő 8

4411.O.11 időz.

Időzítő 1	Időzítő 5
Időzítő 2	Időzítő 6
Időzítő 3	Időzítő 7
Időzítő 4	Időzítő 8

4412.O.12 időz.

Időzítő 1	Időzítő 5
Időzítő 2	Időzítő 6
Időzítő 3	Időzítő 7
Időzítő 4	Időzítő 8

4413.O.13 időz.

Időzítő 1	Időzítő 5
Időzítő 2	Időzítő 6
Időzítő 3	Időzítő 7
Időzítő 4	Időzítő 8

4414.O.14 időz.

Időzítő 1	Időzítő 5
Időzítő 2	Időzítő 6
Időzítő 3	Időzítő 7
Időzítő 4	Időzítő 8

4415.O.15 időz.

Időzítő 1	Időzítő 5
Időzítő 2	Időzítő 6
Időzítő 3	Időzítő 7
Időzítő 4	Időzítő 8

4416.O.16 időz.

Időzítő 1	Időzítő 5
Időzítő 2	Időzítő 6
Időzítő 3	Időzítő 7
Időzítő 4	Időzítő 8

45.Opciók

451.P.1 kimenet

Kimenet 1 [✓]	Kimenet 9 [✓]
Kimenet 2 [✓]	Kimenet 10 [✓]
Kimenet 3 [✓]	Kimenet 11 [✓]
Kimenet 4 [✓]	Kimenet 12 [✓]
Kimenet 5 [✓]	Kimenet 13 [✓]
Kimenet 6 [✓]	Kimenet 14 [✓]
Kimenet 7 [✓]	Kimenet 15 [✓]
Kimenet 8 [✓]	Kimenet 16 [✓]

452.P.2 Kimenet

Kimenet 1 [✓]	Kimenet 9 [✓]
Kimenet 2 [✓]	Kimenet 10 [✓]
Kimenet 3 [✓]	Kimenet 11 [✓]
Kimenet 4 [✓]	Kimenet 12 [✓]
Kimenet 5 [✓]	Kimenet 13 [✓]
Kimenet 6 [✓]	Kimenet 14 [✓]
Kimenet 7 [✓]	Kimenet 15 [✓]
Kimenet 8 [✓]	Kimenet 16 [✓]

453.Polaritás(+)

Kimenet 1[✓]	Kimenet 7[✓]
Kimenet 2[✓]	Kimenet 8[✓]
Kimenet 3[✓]	Kimenet 9[✓]
Kimenet 4[✓]	Kimenet 10[✓]
Kimenet 5[✓]	Kimenet 11[✓]
Kimenet 6[✓]	Kimenet 12[✓]

454.Pulzálás

Kimenet 1	Kimenet 7
Kimenet 2	Kimenet 8
Kimenet 3	Kimenet 9
Kimenet 4	Kimenet 10
Kimenet 5	Kimenet 11
Kimenet 6	Kimenet 12

455.Éles./Hat./Törl.

Kimenet 1[✓]	Kimenet 9[✓]
Kimenet 2[✓]	Kimenet 10[✓]
Kimenet 3[✓]	Kimenet 11[✓]
Kimenet 4[✓]	Kimenet 12[✓]
Kimenet 5[✓]	Kimenet 13[✓]
Kimenet 6[✓]	Kimenet 14[✓]
Kimenet 7[✓]	Kimenet 15[✓]
Kimenet 8[✓]	Kimenet 16[✓]

46.Gyors. vez.

461. 1# / 1*

462. 2# / 2*

463. 3# / 3*

464. 4# / 4*

465. 5# / 5*

466. 6# / 6*

467. 7# / 7*

468. 8# / 8*

469. 9# / 9*

460. 0# / 0*

48.Nevek

481.Kimenet 1	[Kimenet 1]
482.Kimenet 2	[Kimenet 2]
483.Kimenet 3	[Kimenet 3]
484.Kimenet 4	[Kimenet 4]
485.Kimenet 5	[Kimenet 5]
486.Kimenet 6	[Kimenet 6]
487.Kimenet 7	[Kimenet 7]
488.Kimenet 8	[Kimenet 8]
489.Kimenet 9	[Kimenet 9]
4810.Kimenet 10	[Kimenet 10]
4811.Kimenet 11	[Kimenet 11]
4812.Kimenet 12	[Kimenet 12]

4813.Kimenet 13	[Kimenet 13]
4814.Kimenet 14	[Kimenet 14]
4815.Kimenet 15	[Kimenet 15]
4816.Kimenet 16	[Kimenet 16]

5.Időzítő**51.Beállítások****511.Hétfő**

5111.Időzítő 1	
5112.Időzítő 2	
5113.Időzítő 3	
5114.Időzítő 4	
5115.Időzítő 5	
5116.Időzítő 6	
5117.Időzítő 7	
5118.Időzítő 8	

512.Kedd

5121.Időzítő 1	
5122.Időzítő 2	
5123.Időzítő 3	
5124.Időzítő 4	
5125.Időzítő 5	
5126.Időzítő 6	
5127.Időzítő 7	
5128.Időzítő 8	

513.Szerda

5131.Időzítő 1	
5132.Időzítő 2	
5133.Időzítő 3	
5134.Időzítő 4	
5135.Időzítő 5	
5136.Időzítő 6	
5137.Időzítő 7	
5138.Időzítő 8	

514.Csütörtök

5141.Időzítő 1	
5142.Időzítő 2	
5143.Időzítő 3	
5144.Időzítő 4	
5145.Időzítő 5	
5146.Időzítő 6	
5147.Időzítő 7	
5148.Időzítő 8	

515.Péntek

5151.Időzítő 1	
5152.Időzítő 2	
5153.Időzítő 3	
5154.Időzítő 4	

MASCO Biztonságtechnikai és Nyílászáró Automatizálási Kereskedelmi Kft.

1131 Budapest, Reitter Ferenc utca 166-170.

Tel: (06 1) 3904170, Fax: (06 1) 3904173, E-mail: masco@asco.hu, www.masco.hu

5155.Időzítő 5
5156.Időzítő 6
5157.Időzítő 7
5158.Időzítő 8
516.Szombat	
5161.Időzítő 1
5162.Időzítő 2
5163.Időzítő 3
5164.Időzítő 4
5165.Időzítő 5
5166.Időzítő 6
5167.Időzítő 7
5168.Időzítő 8
517.Vasárnap	
5171.Időzítő 1
5172.Időzítő 2
5173.Időzítő 3
5174.Időzítő 4
5175.Időzítő 5
5176.Időzítő 6
5177.Időzítő 7
5178.Időzítő 8
518.Minden nap	
5181.Időzítő 1
5182.Időzítő 2
5183.Időzítő 3
5184.Időzítő 4
5185.Időzítő 5
5186.Időzítő 6
5187.Időzítő 7
5188.Időzítő 8
521.Kivétel. 1	
5211.Időzítő 1
5212.Időzítő 2
5213.Időzítő 3
5214.Időzítő 4
5215.Időzítő 5
5216.Időzítő 6
5217.Időzítő 7
5218.Időzítő 8
522.Kivétel. 2	
5221.Időzítő 1
5222.Időzítő 2
5223.Időzítő 3
5224.Időzítő 4
5225.Időzítő 5
5226.Időzítő 6

5227.Időzítő 7
5228.Időzítő 8
523.Kivétel. 3
5231.Időzítő 1
5232.Időzítő 2
5233.Időzítő 3
5234.Időzítő 4
5235.Időzítő 5
5236.Időzítő 6
5237.Időzítő 7
5238.Időzítő 8
524.Kivétel. 4
5241.Időzítő 1
5242.Időzítő 2
5243.Időzítő 3
5244.Időzítő 4
5245.Időzítő 5
5246.Időzítő 6
5247.Időzítő 7
5248.Időzítő 8
53.Kezdés
531.Kivétel 1
5311.Időzítő 1
5312.Időzítő 2
5313.Időzítő 3
5314.Időzítő 4
5315.Időzítő 5
5316.Időzítő 6
5317.Időzítő 7
5318.Időzítő 8
532.Kivétel 2
5321.Időzítő 1
5322.Időzítő 2
5323.Időzítő 3
5324.Időzítő 4
5325.Időzítő 5
5326.Időzítő 6
5327.Időzítő 7
5328.Időzítő 8
533.Kivétel 3
5331.Időzítő 1
5332.Időzítő 2
5333.Időzítő 3
5334.Időzítő 4
5335.Időzítő 5
5336.Időzítő 6
5337.Időzítő 7

5338.Időzítő 8
534.Kivétel 4
5341.Időzítő 1
5342.Időzítő 2
5343.Időzítő 3
5344.Időzítő 4
5345.Időzítő 5
5346.Időzítő 6
5347.Időzítő 7
5348.Időzítő 8
54.Befejezés
541.Kivétel 1
5411.Időzítő 1
5412.Időzítő 2
5413.Időzítő 3
5414.Időzítő 4
5415.Időzítő 5
5416.Időzítő 6
5417.Időzítő 7
5418.Időzítő 8
542.Kivétel 2
5421.Időzítő 1
5422.Időzítő 2
5423.Időzítő 3
5424.Időzítő 4
5425.Időzítő 5
5426.Időzítő 6
5427.Időzítő 7
5428.Időzítő 8
543.Kivétel 3
5431.Időzítő 1
5432.Időzítő 2
5433.Időzítő 3
5434.Időzítő 4
5435.Időzítő 5
5436.Időzítő 6
5437.Időzítő 7
5438.Időzítő 8
544.Kivétel 4
5441.Időzítő 1
5442.Időzítő 2
5443.Időzítő 3
5444.Időzítő 4
5445.Időzítő 5
5446.Időzítő 6
5447.Időzítő 7
5448.Időzítő 8

MASCO
SECURITY & GATE AUTOMATION TRADE LTD.

55.Partíció 1	
551.Időzítő 1	
552.Időzítő 2	
553.Időzítő 3	
554.Időzítő 4	
555.Időzítő 5	
556.Időzítő 6	
557.Időzítő 7	
558.Időzítő 8	
56.Partíció 2	
561.Időzítő 1	
562.Időzítő 2	
563.Időzítő 3	
564.Időzítő 4	
565.Időzítő 5	
566.Időzítő 6	
567.Időzítő 7	
568.Időzítő 8	
58.Nevek		
581.Időzítő 1	[Időzítő 1]
582.Időzítő 2	[Időzítő 2]
583.Időzítő 3	[Időzítő 3]
584.Időzítő 4	[Időzítő 4]
585.Időzítő 5	[Időzítő 5]
586.Időzítő 6	[Időzítő 6]
587.Időzítő 7	[Időzítő 7]
588.Időzítő 8	[Időzítő 8]
59.Aktív		
Időzítő 1	Időzítő 5
Időzítő 2	Időzítő 6
Időzítő 3	Időzítő 7
Időzítő 4	Időzítő 8
6.GSM		
61.SIM1		
611.Opciók		
SIM1	Auto MCC/MNC [✓]
612.PIN	
613.APN	
614.USR	
615.PWD	
616.DNS	
617.SMS központ	
618.MCC/MNC	
62.SIM2		
621.Opciók		
SIM2	Auto MCC/MNC [✓]
622.PIN	

623.APN
624.USR
625.PWD
626.DNS
627.SMS központ
628.MCC/MNC
63.SIM1 blokk.
64.SIM1 v.áll.
65.SIM2 blokk
66.SIM2 v.áll.
67.Opciók	
PERFECTA Soft
PERFECTA CONTROL
PUSH üzenés
GSM hálózat idő
68.SIM egyenleg	
681.USSDellSIM1
682.USSDellSIM2
683.USSDfelSIM1
684.USSDfelSIM2
685.Min.egySIM1
686.Min.egySIM2
687.óó:pp SIM1
688.óó:pp SIM2
7.Felügyelet	
71.Opciók	
Felügyelet
72.Állomások [FÁ1]
73.FÁ1	
731.Azonosítók
732.SIA előtag
733.Prioritás [1.GPRS SIM1]
734.Tel.(HANG)
735.Tel.(SMS)
736.Cím
737.Port
738.Formátum [CID össz.]
739.STAM kulcs
740.GPRS kulcs
741.SMS form. [Esemény=●,↑,■,←,→=]
742.SIA-IP fiók
743.SIA-IP kul.
744.SIA-IP test

745.Opciók			
UDP	SIA-IP időbényeg
SIA-IP	SIA-IP kódolás
Nevek SIA-ban	SIA előtag
Nemzeti karakt.		
746.Felfügg. idő			[3 perc]
75.FÁ2			
751.Azonosítók			
752.SIA előtag			
753.Prioritás			[1.GPRS SIM1]
754.Tel.(HANG)			
755.Tel.(SMS)			
756.Cím			
757.Port			
758.Formátum			[CID össz.]
759.STAM kulcs			
760.GPRS kulcs			
761.SMS form.			[Esemény=●,↑,■,←,→=]
762.SIA-IP fiók			
763.SIA-IP kul.			
764. SIA-IP test			
765.Opciók			
UDP	SIA-IP időbényeg
SIA-IP	SIA-IP kódolás
Nevek SIA-ban	SIA előtag
Nemzeti karakt.		
766.Felfügg. idő			
77.Kijelölés 1			
771.Zónák			
7711.Riasztás			
Zóna 1	Zóna 17
Zóna 2	Zóna 18
Zóna 3	Zóna 19
Zóna 4	Zóna 20
Zóna 5	Zóna 21
Zóna 6	Zóna 22
Zóna 7	Zóna 23
Zóna 8	Zóna 24
Zóna 9	Zóna 25
Zóna 10	Zóna 26
Zóna 11	Zóna 27
Zóna 12	Zóna 28
Zóna 13	Zóna 29
Zóna 14	Zóna 30
Zóna 15	Zóna 31
Zóna 16	Zóna 32

7712.Ria. v.áll.

Zóna 1	Zóna 17
Zóna 2	Zóna 18
Zóna 3	Zóna 19
Zóna 4	Zóna 20
Zóna 5	Zóna 21
Zóna 6	Zóna 22
Zóna 7	Zóna 23
Zóna 8	Zóna 24
Zóna 9	Zóna 25
Zóna 10	Zóna 26
Zóna 11	Zóna 27
Zóna 12	Zóna 28
Zóna 13	Zóna 29
Zóna 14	Zóna 30
Zóna 15	Zóna 31
Zóna 16	Zóna 32

7713.Szabotázs

Zóna 1	Zóna 17
Zóna 2	Zóna 18
Zóna 3	Zóna 19
Zóna 4	Zóna 20
Zóna 5	Zóna 21
Zóna 6	Zóna 22
Zóna 7	Zóna 23
Zóna 8	Zóna 24
Zóna 9	Zóna 25
Zóna 10	Zóna 26
Zóna 11	Zóna 27
Zóna 12	Zóna 28
Zóna 13	Zóna 29
Zóna 14	Zóna 30
Zóna 15	Zóna 31
Zóna 16	Zóna 32

7714.Szab. v.áll.

Zóna 1	Zóna 17
Zóna 2	Zóna 18
Zóna 3	Zóna 19
Zóna 4	Zóna 20
Zóna 5	Zóna 21
Zóna 6	Zóna 22
Zóna 7	Zóna 23
Zóna 8	Zóna 24
Zóna 9	Zóna 25
Zóna 10	Zóna 26
Zóna 11	Zóna 27
Zóna 12	Zóna 28

MASCO Biztonságtechnikai és Nyílászáró Automatizálási Kereskedelmi Kft.

1131 Budapest, Reitter Ferenc utca 166-170.

Tel: (06 1) 3904170, Fax: (06 1) 3904173, E-mail: masco@masco.hu, www.masco.hu

Zóna 13	Zóna 29
Zóna 14	Zóna 30
Zóna 15	Zóna 31
Zóna 16	Zóna 32
7715.Áthidalás			
Zóna 1	Zóna 17
Zóna 2	Zóna 18
Zóna 3	Zóna 19
Zóna 4	Zóna 20
Zóna 5	Zóna 21
Zóna 6	Zóna 22
Zóna 7	Zóna 23
Zóna 8	Zóna 24
Zóna 9	Zóna 25
Zóna 10	Zóna 26
Zóna 11	Zóna 27
Zóna 12	Zóna 28
Zóna 13	Zóna 29
Zóna 14	Zóna 30
Zóna 15	Zóna 31
Zóna 16	Zóna 32
7716.Áthid. törl.			
Zóna 1	Zóna 17
Zóna 2	Zóna 18
Zóna 3	Zóna 19
Zóna 4	Zóna 20
Zóna 5	Zóna 21
Zóna 6	Zóna 22
Zóna 7	Zóna 23
Zóna 8	Zóna 24
Zóna 9	Zóna 25
Zóna 10	Zóna 26
Zóna 11	Zóna 27
Zóna 12	Zóna 28
Zóna 13	Zóna 29
Zóna 14	Zóna 30
Zóna 15	Zóna 31
Zóna 16	Zóna 32
7717.Hiba			
Zóna 1	Zóna 17
Zóna 2	Zóna 18
Zóna 3	Zóna 19
Zóna 4	Zóna 20
Zóna 5	Zóna 21
Zóna 6	Zóna 22
Zóna 7	Zóna 23
Zóna 8	Zóna 24

Zóna 9	Zóna 25
Zóna 10	Zóna 26
Zóna 11	Zóna 27
Zóna 12	Zóna 28
Zóna 13	Zóna 29
Zóna 14	Zóna 30
Zóna 15	Zóna 31
Zóna 16	Zóna 32
7718.Hiba. v.áll.			
Zóna 1	Zóna 17
Zóna 2	Zóna 18
Zóna 3	Zóna 19
Zóna 4	Zóna 20
Zóna 5	Zóna 21
Zóna 6	Zóna 22
Zóna 7	Zóna 23
Zóna 8	Zóna 24
Zóna 9	Zóna 25
Zóna 10	Zóna 26
Zóna 11	Zóna 27
Zóna 12	Zóna 28
Zóna 13	Zóna 29
Zóna 14	Zóna 30
Zóna 15	Zóna 31
Zóna 16	Zóna 32

MASCO
SECURITY & GATE AUTOMATION TRADE LTD.

772.Partíciók

7721.Élesítve

Partíció 1	Partíció 2
------------	-------	------------	-------

7722.Hatástalan

Partíció 1	Partíció 2
------------	-------	------------	-------

7723.Ria. törl.

Partíció 1	Partíció 2
------------	-------	------------	-------

7724.Sikert. él.

Partíció 1	Partíció 2
------------	-------	------------	-------

7725.Távvez. pán.

Partíció 1	Partíció 2
------------	-------	------------	-------

7726.Távvez. orv.

Partíció 1	Partíció 2
------------	-------	------------	-------

7727.Távvez. tűz

Partíció 1	Partíció 2
------------	-------	------------	-------

773.Bővítők

7731.Újraind.

PRF-LCD 0	INT-E 0x0C
PRF-LCD 1	INT-E 0x0D
PRF-LCD 2	INT-E 0x0E
PRF-LCD 3	INT-E 0x0F

7732.Kényszer			
PRF-LCD 0	PRF-LCD 2
PRF-LCD 1	PRF-LCD 3
7733.Pánik			
PRF-LCD 0	PRF-LCD 2
PRF-LCD 1	PRF-LCD 3
7734.Orvosi			
PRF-LCD 0	PRF-LCD 2
PRF-LCD 1	PRF-LCD 3
7735.Tűz			
PRF-LCD 0	PRF-LCD 2
PRF-LCD 1	PRF-LCD 3
7736.Szabotázs			
PRF-LCD 0	INT-E 0x0C
PRF-LCD 1	INT-E 0x0D
PRF-LCD 2	INT-E 0x0E
PRF-LCD 3	INT-E 0x0F
7737.Szab. v.áll.			
PRF-LCD 0	INT-E 0x0C
PRF-LCD 1	INT-E 0x0D
PRF-LCD 2	INT-E 0x0E
PRF-LCD 3	INT-E 0x0F
7738.3 hib.kód			
PRF-LCD 0	PRF-LCD 2
PRF-LCD 1	PRF-LCD 3
7739.AC hiba			
INT-E 0x0C	INT-E 0x0E
INT-E 0x0D	INT-E 0x0F
7740.AC v.állás			
INT-E 0x0C	INT-E 0x0E
INT-E 0x0D	INT-E 0x0F
7741.BAT hiány.			
INT-E 0x0C	INT-E 0x0E
INT-E 0x0D	INT-E 0x0F
7742.BATH. v.áll.			
INT-E 0x0C	INT-E 0x0E
INT-E 0x0D	INT-E 0x0F
7743.BAT alacs.			
INT-E 0x0C	INT-E 0x0E
INT-E 0x0D	INT-E 0x0F
7744.BATA. v.áll.			
INT-E 0x0C	INT-E 0x0E
INT-E 0x0D	INT-E 0x0F

774.Rendsz. esem.

PERF-Soft csatl.	OUT1 hiba
Szerv.mód. ind,	OUT2 hiba
AC hiba	AUX hiba
AKKU hiányzik	KPD hiba
BAT alacsony	DTA hiba
FÁ1 hiba	GSM hiba
FÁ2 hiba	Rádió zavarás
RTC beállítás		

775.Rend. újra.i.

PERF-Soft levál.	OUT1 visszaállás
Szerv.mód vége	OUT2 visszaállás
AC visszaállás	AUX visszaállás
AKKU h.v.áll.	KPD visszaállás
BAT al. v.áll.	DTA visszaállás
FÁ1 v.állás	GSM visszaállás
FÁ2 v.állás	Rádió zav. v.áll.
RTC hiba		

776.Továbbiak

PERFECTA újraind.	MAnuális teszt
RAM hiba	Időszakos teszt

78.Kijelölés 2

781.Zónák

7811.Riasztás			
Zóna 1	Zóna 17
Zóna 2	Zóna 18
Zóna 3	Zóna 19
Zóna 4	Zóna 20
Zóna 5	Zóna 21
Zóna 6	Zóna 22
Zóna 7	Zóna 23
Zóna 8	Zóna 24
Zóna 9	Zóna 25
Zóna 10	Zóna 26
Zóna 11	Zóna 27
Zóna 12	Zóna 28
Zóna 13	Zóna 29
Zóna 14	Zóna 30
Zóna 15	Zóna 31
Zóna 16	Zóna 32

7812.Ria. v.áll.

Zóna 1	Zóna 17
Zóna 2	Zóna 18
Zóna 3	Zóna 19
Zóna 4	Zóna 20
Zóna 5	Zóna 21
Zóna 6	Zóna 22

MASCO Biztonságtechnikai és Nyílászáró Automatizálási Kereskedelmi Kft.

1131 Budapest, Reitter Ferenc utca 166-170.

Tel: (06 1) 3904170, Fax: (06 1) 3904173, E-mail: masco@masco.hu, www.masco.hu

Zóna 7	Zóna 23
Zóna 8	Zóna 24
Zóna 9	Zóna 25
Zóna 10	Zóna 26
Zóna 11	Zóna 27
Zóna 12	Zóna 28
Zóna 13	Zóna 29
Zóna 14	Zóna 30
Zóna 15	Zóna 31
Zóna 16	Zóna 32

7813.Szabotázs

Zóna 1	Zóna 17
Zóna 2	Zóna 18
Zóna 3	Zóna 19
Zóna 4	Zóna 20
Zóna 5	Zóna 21
Zóna 6	Zóna 22
Zóna 7	Zóna 23
Zóna 8	Zóna 24
Zóna 9	Zóna 25
Zóna 10	Zóna 26
Zóna 11	Zóna 27
Zóna 12	Zóna 28
Zóna 13	Zóna 29
Zóna 14	Zóna 30
Zóna 15	Zóna 31
Zóna 16	Zóna 32

7814 Szab. v.áll.

Zóna 1	Zóna 17
Zóna 2	Zóna 18
Zóna 3	Zóna 19
Zóna 4	Zóna 20
Zóna 5	Zóna 21
Zóna 6	Zóna 22
Zóna 7	Zóna 23
Zóna 8	Zóna 24
Zóna 9	Zóna 25
Zóna 10	Zóna 26
Zóna 11	Zóna 27
Zóna 12	Zóna 28
Zóna 13	Zóna 29
Zóna 14	Zóna 30
Zóna 15	Zóna 31
Zóna 16	Zóna 32

7815.Áthidalás

Zóna 1	Zóna 17
Zóna 2	Zóna 18

MASCO Biztonságtechnikai és Nyílászáró Automatizálási Kereskedelmi Kft.

1131 Budapest, Reitter Ferenc utca 166-170.

Tel: (06 1) 3904170, Fax: (06 1) 3904173, E-mail: masco@asco.hu, www.masco.hu

Zóna 3	Zóna 19
Zóna 4	Zóna 20
Zóna 5	Zóna 21
Zóna 6	Zóna 22
Zóna 7	Zóna 23
Zóna 8	Zóna 24
Zóna 9	Zóna 25
Zóna 10	Zóna 26
Zóna 11	Zóna 27
Zóna 12	Zóna 28
Zóna 13	Zóna 29
Zóna 14	Zóna 30
Zóna 15	Zóna 31
Zóna 16	Zóna 32

7816.Áthid. törl.

Zóna 1	Zóna 17
Zóna 2	Zóna 18
Zóna 3	Zóna 19
Zóna 4	Zóna 20
Zóna 5	Zóna 21
Zóna 6	Zóna 22
Zóna 7	Zóna 23
Zóna 8	Zóna 24
Zóna 9	Zóna 25
Zóna 10	Zóna 26
Zóna 11	Zóna 27
Zóna 12	Zóna 28
Zóna 13	Zóna 29
Zóna 14	Zóna 30
Zóna 15	Zóna 31
Zóna 16	Zóna 32

7817.Hiba

Zóna 1	Zóna 17
Zóna 2	Zóna 18
Zóna 3	Zóna 19
Zóna 4	Zóna 20
Zóna 5	Zóna 21
Zóna 6	Zóna 22
Zóna 7	Zóna 23
Zóna 8	Zóna 24
Zóna 9	Zóna 25
Zóna 10	Zóna 26
Zóna 11	Zóna 27
Zóna 12	Zóna 28
Zóna 13	Zóna 29
Zóna 14	Zóna 30
Zóna 15	Zóna 31

MASCO Biztonságtechnikai és Nyílászáró Automatizálási Kereskedelmi Kft.

1131 Budapest, Reitter Ferenc utca 166-170.

Tel: (06 1) 3904170, Fax: (06 1) 3904173, E-mail: masco@masco.hu, www.masco.hu

Zóna 16	Zóna 32
7818.Hiba. v.áll			
Zóna 1	Zóna 17
Zóna 2	Zóna 18
Zóna 3	Zóna 19
Zóna 4	Zóna 20
Zóna 5	Zóna 21
Zóna 6	Zóna 22
Zóna 7	Zóna 23
Zóna 8	Zóna 24
Zóna 9	Zóna 25
Zóna 10	Zóna 26
Zóna 11	Zóna 27
Zóna 12	Zóna 28
Zóna 13	Zóna 29
Zóna 14	Zóna 30
Zóna 15	Zóna 31
Zóna 16	Zóna 32
782.Partíciók			
7821.Élesítve			
Partíció 1	Partíció 2
7822. Hatástan			
Partíció 1	Partíció 2
7823.Ria. törl.			
Partíció 1	Partíció 2
7824.Sikert. él.			
Partíció 1	Partíció 2
7825.Távvez. pán.			
Partíció 1	Partíció 2
7826.Távvez. orv.			
Partíció 1	Partíció 2
7827.Távvez. tűz			
Partíció 1	Partíció 2
783.Bővítők			
7831.Újraind.			
PRF-LCD 0	INT-E 0x0C
PRF-LCD 1	INT-E 0x0D
PRF-LCD 2	INT-E 0x0E
PRF-LCD 3	INT-E 0x0F
7832.Kényszer			
PRF-LCD 0	PRF-LCD 2
PRF-LCD 1	PRF-LCD 3
7833.Pánik			
PRF-LCD 0	PRF-LCD 2
PRF-LCD 1	PRF-LCD 3

7834.Orvosi			
PRF-LCD 0	PRF-LCD 2
PRF-LCD 1	PRF-LCD 3
7835.Tűz			
PRF-LCD 0	PRF-LCD 2
PRF-LCD 1	PRF-LCD 3
7836.Szabotázs			
PRF-LCD 0	INT-E 0x0C
PRF-LCD 1	INT-E 0x0D
PRF-LCD 2	INT-E 0x0E
PRF-LCD 3	INT-E 0x0F
7837.Szab. v.áll.			
PRF-LCD 0	INT-E 0x0C
PRF-LCD 1	INT-E 0x0D
PRF-LCD 2	INT-E 0x0E
PRF-LCD 3	INT-E 0x0F
7838.3 hib. kód			
PRF-LCD 0	PRF-LCD 2
PRF-LCD 1	PRF-LCD 3
7839.AC hiba			
INT-E 0x0C	INT-E 0x0E
INT-E 0x0D	INT-E 0x0F
7840.AC v.állás.			
INT-E 0x0C	INT-E 0x0E
INT-E 0x0D	INT-E 0x0F
7841.BAT hiány			
INT-E 0x0C	INT-E 0x0E
INT-E 0x0D	INT-E 0x0F
7842.BATH. v.áll.			
INT-E 0x0C	INT-E 0x0E
INT-E 0x0D	INT-E 0x0F
7843.BAT alacs.			
INT-E 0x0C	INT-E 0x0E
INT-E 0x0D	INT-E 0x0F
7844.BATa. v.áll.			
INT-E 0x0C	INT-E 0x0E
INT-E 0x0D	INT-E 0x0F
784.Rendsz. esem			
PERF-Soft csatl.	OUT1 hiba
Szerv.mód. ind,	OUT2 hiba
AC hiba	AUX hiba
AKKU hiányzik	KPD hiba
BAT alacsony	DTA hiba
FÁ1 hiba	GSM hiba
FÁ2 hiba	Rádió zavarás
RTC beállítás		

785.Rend. újra.i.		
PERF-Soft levál.	OUT1 visszaállás
Szerv.mód vége	OUT2 visszaállás
AC visszaállás	AUX visszaállás
AKKU h.v.áll.	KPD visszaállás
BAT al. v.áll.	DTA visszaállás
FÁ1 v.állás	GSM visszaállás
FÁ2 v.állás	Rádió zav. v.áll.
RTC hiba	
786.Továbbiak		
PERFECTA újraind.	MAnuális teszt
RAM hiba	Időszakos teszt
79.Tesztesemény		
791.Időp.-ban	
792.Hatást.-ott	
793.Élesített	
794.Opciók		
Független teszt	
8.Telefonok		
81.Számok		
811.Telefon 1	
812.Telefon 2	
813.Telefon 3	
814.Telefon 4	
815.Telefon 5	
816.Telefon 6	
817.Telefon 7	
818.Telefon 8	
82.Hangüzenet		
Telefon 1	Telefon 5
Telefon 2	Telefon 6
Telefon 3	Telefon 7
Telefon 4	Telefon 8
83.SMS üzenet		
Telefon 1	Telefon 5
Telefon 2	Telefon 6
Telefon 3	Telefon 7
Telefon 4	Telefon 8
84.Ism-len SMS		
Telefon 1	Telefon 5
Telefon 2	Telefon 6
Telefon 3	Telefon 7
Telefon 4	Telefon 8

85.Belehalg.		
Telefon 1	Telefon 5
Telefon 2	Telefon 6
Telefon 3	Telefon 7
Telefon 4	Telefon 8
86.B.hall. idő.	
87.Belehalg. üz. után		
Telefon 1	Telefon 5
Telefon 2	Telefon 6
Telefon 3	Telefon 7
Telefon 4	Telefon 8
88.Nevek		
881.Telefon 1	[Telefon 1]
882.Telefon 2	[Telefon 2]
883.Telefon 3	[Telefon 3]
884.Telefon 4	[Telefon 4]
885.Telefon 5	[Telefon 5]
886.Telefon 6	[Telefon 6]
887.Telefon 7	[Telefon 7]
888.Telefon 8	[Telefon 8]
89.Be. éles.part.		
Partíció 1	Partíció 2
9.Hangüzenés		
91.Opciók		
Hangüzenés	Dupla hangüzen.
93.Partíció 1		
931.Élesítve	
932.Hatástanan	
933.Riaszt. törl.	
934.Sikert.éles	
935.Riasztás	
936.Szabotázs	
937.Szab. v.áll.	
938.Pánik	
939.Orvosi	
9310.Tűz	
9311.Kényszer	
94.Partíció 2		
941.Élesítve	
942.Hatástanan	
943.Riaszt. törl.	
944.Sikert.éles.	
945.Riasztás	
946.Szabotázs	
947.Szab. v.áll.	
948.Szab. v.áll	
949.Orvosi	

9410.Tűz
9411.Kényszer
95.Hibák	
951.AKKU alacs.
952.AKKUa.v.áll.
953.AC hiba.
954.AC v.állás.
955.GSM h.v.áll.
96.Kimenetek	
961.Kimenet 1
962.Kimenet 2
963.Kimenet 3
964.Kimenet 4
965.Kimenet 5
966.Kimenet 6
967.Kimenet 7
968.Kimenet 8
969.Kimenet 9
9610.Kimenet 10
9611.Kimenet 11
9612.Kimenet 12
9613.Kimenet 13
9614.Kimenet 14
9615.Kimenet 15
9616.Kimenet 16

10.SMS üzenés

100.Opciók

SMS üzenés

..... Üz. események

101.Telefon 1

Partíció 1	Áthidalás
Partíció 2	Hibák
Riasztás	Funkció
Él./Hat./Töröl	Rendszer

102.Telefon 2

Partíció 1	Áthidalás
Partíció 2	Hibák
Riasztás	Funkció
Él./Hat./Töröl	Rendszer

103.Telefon 3

Partíció 1	Áthidalás
Partíció 2	Hibák
Riasztás	Funkció
Él./Hat./Töröl	Rendszer

104.Telefon 4

Partíció 1	Áthidalás
Partíció 2	Hibák
Riasztás	Funkció

MASCO Biztonságtechnikai és Nyílászáró Automatizálási Kereskedelmi Kft.

1131 Budapest, Reitter Ferenc utca 166-170.

Tel: (06 1) 3904170, Fax: (06 1) 3904173, E-mail: masco@asco.hu, www.masco.hu

Él./Hat./Töröl	Rendszer
105.Telefon 5			
Partíció 1	Áthidalás
Partíció 2	Hibák
Riasztás	Funkció
Él./Hat./Töröl	Rendszer
106.Telefon 6			
Partíció 1	Áthidalás
Partíció 2	Hibák
Riasztás	Funkció
Él./Hat./Töröl	Rendszer
107.Telefon 7			
Partíció 1	Áthidalás
Partíció 2	Hibák
Riasztás	Funkció
Él./Hat./Töröl	Rendszer
108.Telefon 8			
Partíció 1	Áthidalás
Partíció 2	Hibák
Riasztás	Funkció
Él./Hat./Töröl	Rendszer
11.SMS vezérlés			
111.USSD SIM1		
112.USSD SIM2		
113.Egy. 1 ell.		
114.Egy. 2 ell.		
115.PERF.Soft		
116.FW letöltés		
117.FW frissít.		
118.SMS vez.			
1181.SMS 1		
1182.SMS 2		
1183.SMS 3		
1184.SMS 4		
1185.SMS 5		
1186.SMS 6		
1187.SMS 7		
1188.SMS 8		
1189.SMS 9		
11810.SMS 10		
11811.SMS 11		
11812.SMS 12		
11813.SMS 13		
11814.SMS 14		
11815.SMS 15		
11816.SMS 16		
119.SMS funkci.			

1191.Funkc.1		
1192.Funkc.2		
1193.Funkc.3		
1194.Funkc.4		
1195.Funkc.5		
1196.Funkc.6		
1197.Funkc.7		
1198.Funkc.8		
1199.Funkc.9		
11910.Funkc.10		
11911.Funkc.11		
11912.Funkc.12		
11913.Funkc.13		
11914.Funkc.14		
11915.Funkc.15		
11916.Funkc.16		
1110.Bárm. szám		
12.Továbbiak			
121.Ütemezők			
1211.Ütemező 1			
Élesítés [✓]	Kódváltoztatás [✓]
Hatástanítás [✓]	Felhaszn. szerk. [✓]
Riasztás törlés [✓]	Kimenet vezérlés [✓]
Kényszer	Tesztek [✓]
Zóna tiltás [✓]	Szerv. hozzáfér.
Zóna leválasztás	ID változtatás
1212.Ütemező 2			
Élesítés [✓]	Kódváltoztatás [✓]
Hatástanítás [✓]	Felhaszn. szerk. [✓]
Riasztás törlés [✓]	Kimenet vezérlés [✓]
Kényszer	Tesztek [✓]
Zóna tiltás [✓]	Szerv. hozzáfér.
Zóna leválasztás	ID változtatás
1213.Ütemező 3			
Élesítés [✓]	Kódváltoztatás [✓]
Hatástanítás [✓]	Felhaszn. szerk. [✓]
Riasztás törlés [✓]	Kimenet vezérlés [✓]
Kényszer	Tesztek [✓]
Zóna tiltás [✓]	Szerv. hozzáfér.
Zóna leválasztás	ID változtatás
1214.Ütemező 4			
Élesítés [✓]	Kódváltoztatás [✓]
Hatástanítás [✓]	Felhaszn. szerk. [✓]
Riasztás törlés [✓]	Kimenet vezérlés [✓]
Kényszer	Tesztek [✓]
Zóna tiltás [✓]	Szerv. hozzáfér.
Zóna leválasztás	ID változtatás

1215.Ütemező 5			
Élesítés[✓]	Kódváltoztatás[✓]
Hatástanítás[✓]	Felhaszn. szerk.[✓]
Riasztás törlés[✓]	Kimenet vezérlés[✓]
Kényszer	Tesztek[✓]
Zóna tiltás[✓]	Szerv. hozzáfér.
Zóna leválasztás	ID változtatás
1216.Üt.1 név			[Normál]
1217.Üt.2 név			[Egyszerű]
1218.Üt.3 név			[Csak éles.]
1219.Üt.4 név			[Kényszer]
1220.Üt.5 név			[Mester]
122.Távez.funk.			
1221.Gomb ○			
1222.Gomb □			
1223.Gomb ▲			
1224.Gomb ■			
1225.Gomb ●			
1226. Gomb ○+●			
123.Max.AC ve.			[1 perc]
124.Ria. időtart.			[30 mp.]
125.Él. elrejt.			
126.Opciók			
Grade2	Hib. part.él-ben.
Hiba memória[✓]	Nincs SATEL hiba
3hib.kód.=blokk.[✓]	Nincs zav. hiba
N. AC=N. h.vill.[✓]	Felh.akku csere
Események v.áll.[✓]	Készállapot. ell[✓]
Esemény korl.[✓]	Él.kil.késl.vég.[✓]
Szab. külső szir.[✓]	Szab. = N. éles.
Szab. belső szir.[✓]	AI. AKKU = N. éles.
127.Rádió eszk.			
1271.Hozzáadás			
1272.Szűrő			
1273.Eltávolítás			
1274.Kim. szabot			
1275.Ria. jelzés			
1276.Nyugtázás			